




CIC32



CIC124



CIC48



CIC140


Coin - Corner

ASSEMBLY AND INSTRUCTIONS GUIDE
INSTRUCTIONS ET GUIDE D'ASSEMBLAGE


Tools

Outils


Finishing Nailer
(for 18 gauge nails)
Cloueuse à finition
(pour clous 18 gauge)




1-1/4" Galvanised nails
(18 gauge)
Clous galvanisé 1-1/4"
(18 gauge)




Square head Screwdriver
Tournevis à tête carré



Level
Niveau




Drill & Bits
Perceuse et forêts



Hammer
Marteau


Components

Composantes




2x

Outer Ladder
Échelle externe




3x

Inner ladder
Échelle interne jointe




16x

Union Bar
Barre d'union



2x

Transversal bar 90°-15°
Barre transversale 90°-15°
(CICI24&CICI40)




2x

Transversal bar 15°-15°
Barre transversale 15°-15°
(CICI24&CICI40)

Hardware

Quincaillerie

#1



Brackets

As there are many type of materials used for the manufacturing of walls, screws are not supplied with the Bracket #1

The Bracket #1 is used to solidify and fix the curved corner module on walls

The Bracket #2 is also used to solidify and give the round shape to the racking.

Use screws provided in the box.

#2



Attaches

Comme il y a plusieurs types de matériaux utilisés pour la fabrication des murs, les vis et encrages ne sont pas fournis avec l'attache #1.

L'attache #1 sert à solidifier et positionner le module de coin sur les murs.

L'attache #2 sert à solidifier et donner la forme arrondie au module.

Utilisez les vis fournies dans la boîte.

Getting started!

IMPORTANT NOTICE

Wine racks are available in a variety of styles and configurations. The unit you have in hand might not correspond exactly to the one illustrated in these pages. However, the assembly method remains unchanged.

C'est un départ!

NOTE IMPORTANTE

Les casiers sont disponibles en plusieurs configurations et tailles. Celui que vous avez en main peut ne pas correspondre à celui illustré dans ces pages; toutefois, la méthode d'assemblage reste la même.

Step 1


Étape 1

Lay out 1 union bar on a straight floor

- Nail outer and inner ladders at each end of union bar
- Make sure both ladder tops are on same side
- Make sure rungs are inward facing
- Make sure the rounded tips are facing same side

Disposez 1 barre d'union sur une surface plane.

- Clouez une échelle externe avec une échelle interne jointe aux extrémités de la barre d'union
- Assurez-vous que le haut des échelles sont du même côté
- Assurez-vous que les échelons sont orientés vers l'intérieur
- Assurez-vous que les bouts arrondis sont orientés dans le même sens



Place and nail other 3 union bars.

Positionnez et clouez les autres 3 barres d'union.


Repeat while stock last.

Répétez jusqu'à épuisement des pièces.

Step 2

Étape 2

- Flip racking to see the back
 - Press with your hands towards the outside (See the drawing)
 - Place the bracket #2 inside the spacing and locate 2 small holes to align the bracket at its right place. Use screwdriver to put all screws in their holes until the bracket is secure in place
 - Repeat while stocks last.
- Retournez le module pour voir l'arrière
 - Exercez une pression à l'aide de vos mains vers l'extérieur (voir le dessin)
 - Placez l'équerre #2 à l'intérieur de l'espace, alignez celle-ci au bon endroit (haut et bas). Vissez les vis jusqu'à ce qu'elles soient appuyées sur l'équerre
 - Répétez jusqu'à épuisement des stocks.



Step 3

Étape 3

CICI24 & CICI40 ONLY - SEULEMENT

CICI24 and CICI40 racks are requiring transversal bars at the bottom, in front of tilted bars, to hold the bottles in place.

-First, nails transversal bars from center to outer sides with 15°-15° bars

-Then nails the 90°-15° bars on either sides with the 90° cut flush to the racking sides ladders.

Pour les casiers CICI24 ou CICI40, il faut ajouter les barres transversales dans le bas, devant les baguettes inclinées pour retenir les bouteilles dans le casier.

-Commencez par clouer les barres du centre vers l'extérieur avec les barres 15°-15°


-Ensuite, clouez les barres 90°-15° en ayant le coté à 90° vis-à-vis les cotés du casier.

Transversal bar 15°-15°
Barre transversale 15°-15°

Transversal bar 15°-15°
Barre transversale 15°-15°

Transversal bar 90°-15°
Barre transversale 90°-

Transversal bar 90°-15°
Barre transversale 90°-



Step 4


Étape 4

Wall standing winerack

- Place 2 brackets in position on union bars
- Make sure everything is leveled
- Mark holes position on wall
- If necessary, drill wall for anchor installation
- Fasten winerack to wall with appropriate screws.

Pour les casiers debout contre le mur

- Placez les attaches en position sur les barres d'union
- Assurez-vous que tout est au niveau
- Marquez la position des trous sur le mur
- Au besoin, percez le mur pour y mettre des ancrages
- Vissez le casier au mur avec les vis appropriées.



Wine Wall


Ensemble Mural

For installation of multiple modules

- Nail adjoining racks together ; through vertical and horizontal bars.
- Nail in the floor through union bars.
- Make sure you nail through rear rack sections as well as front.

Pour l'installation de module multiple

- Clouez les barres jumelles verticales et horizontales.
- Clouez dans le plancher à travers les barres d'union placées au sol.
- Assurez-vous de clouer les sections avant et arrière des casiers.



Limited Warranty

Garantie Limitée

The manufacturer offers a lifetime warranty on its modular racking. Guarantee applies to the mechanical properties of our products and covers only any breaking due to the warping or to the natural crazings of the various wooden constituents. The guarantee does not cover damage caused by God's acts, floods, fire, misuses or negligence. This guarantee is valid only to the original buyer, with proof of purchase. In case repairs would have been tempted by any other participants prior to the manufacturer's consent, this guarantee would be automatically voided. Please communicate with Richelieu for any assistance

Le fabricant offre une garantie à vie sur ses casiers modulaires. Cette garantie s'applique aux propriétés mécaniques de ceux-ci et couvre uniquement tout bris dû au gauchissement naturel des pièces. La garantie ne couvre pas les dommages causés par les actes de Dieu, les inondations, le feu, l'usage abusif ou la négligence. Cette garantie n'est valide qu'à l'acquéreur original, avec preuve d'achat. Dans le cas où des réparations auraient été tentées par d'autres intervenants sans le consentement du fabricant, cette garantie s'annulerait automatiquement. Veuillez communiquer avec Richelieu pour toute assistance.



Serving you across North America
À votre service à travers l'Amérique du nord

CANADA

Tel./Tél. : 1 800 361-6000
Fax : 1 800 363-0193

UNITED STATES / ÉTATS-UNIS

Tel./Tél. : 1 800 619-5446
Fax : 1 800 876-7454

www.richelieu.com