





## Planification des événements



Cliquez sur (+) pour ajouter un nouvel événement ou sur (-) pour supprimer un événement existant

Résumé des événements programmés

Sélectionnez l'heure de l'événement : Lever du soleil, Coucher du soleil ou de définissez une heure spécifique




Faites glisser ou touchez pour activer ou désactiver l'événement

Sélectionnez le niveau de luminosité de l'événement\*

Sélectionner le(s) jour(s) de la semaine pour l'événement

**\*Fonction pour gradateur seulement. Ne s'applique pas au commutateur.**

## Inertie de sommeil



Touchez les flèches pour augmenter ou diminuer l'heure

OU

Touchez pour établir une durée prédéfinie

Consultez notre site Web à l'adresse : [www.leviton.com/decoradigital](http://www.leviton.com/decoradigital)

© 2015 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés.

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Les marques et les logos de App Store, Google Play et Bluetooth sont des marques déposées de Apple Inc., Google Inc. et Bluetooth SIG, Inc., respectivement, et toute utilisation de ces marques par Leviton est accordée sous licence. Toutes les autres marques de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.