

## Desmanchador «Wax Wash»

Producto M7121907

### DESCRIPCIÓN

Una mezcla de solventes que quita cera y aceite de cualquier superficie en una sola aplicación. Antes de aplicar un nuevo acabado o de reparar las zonas dañadas, limpie la superficie con el desmanchador «Wax Wash». Las películas de cera y aceite retardan el tiempo de secado de un nuevo acabado. Para evitar un largo tiempo de espera, limpie primero todas las superficies exclusivamente con este producto, ya que el benceno, la nafta o el alcohol por sí solos, no poseen el mismo poder para eliminar sustancias extrañas. Perfecto para muebles, entablados y aparatos electrodomésticos antes de la aplicación de un nuevo acabado.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Producto</b>	M7121907
<b>Formato</b>	1 gal.
<b>Marca</b>	Mohawk

### FOTOS DE PRODUCTO

