Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.

Bande de chant autocollante en bois non-fini "FASTEDGE" - cerisier

Produit nº 915165015

DESCRIPTION

"Fastedge", c'est la bande de chant autocollante qui fonctionne vraiment! "Fastedge" est la solution parfaite pour les réparations sur place, les rayons intérieurs et extérieurs, le ruban à tracer et pour de nombreuses autres applications. Durable et facile à utiliser, "Fastedge" est fabriqué de PVC de haute qualité ou de placages de bois véritables. Notre adhésif acrylique autocollant à haute performance prend de la force durant sa polymérisation, pour une adhérence permanente de longue durée. Disponible en largeurs standards de : 3/4 po et 15/16 po, en largeurs spéciales de 1/8 po à 5 po et en couleurs spéciales jusqu'à 15/16 po.

INFORMATION TECHNIQUE
COMMENT UTILISER "FASTEDGE" AUTOUR DES COURBES
1) Détachez l'endos du ruban "Fastedge" et appliquez au rouleau pour bien faire adhérer l'adhésif.
2) Utilisez un pistolet thermique pour bien plier le ruban "Fastedge" autour des coins.
3) "Fastedge" est vraiment un produit très flexible!

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nº	915165015
Longueur	50 pi
Largeur	15/16 po
Matériau	Bois
Fini	Cerisier
Épaisseur	0.018 po
Marques	FastCap

PHOTOS DU PRODUIT