



Dispositif de verrouillage pour coulisses Futura

Produit n° A750013

Directions du réglage 6 directions

Fini Noir / Orange

Réglage Réglage en hauteur, profondeur et de côté

Côté Gauche

DESCRIPTION

Dispositif de verrouillage avant compatible avec les coulisses Futura PUSH et / ou SMOVE

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants



Coulisse dissimulée pleine extension FUTURA, à montage par en dessous et fermeture amortie pour tablette coulissante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	A750013
Marque	Salice
Gamme de produits	FUTURA PUSH, FUTURA SMOVE
Montage de la coulisse	En dessous
Matériau	Plastique

INFORMATION IMPORTANTE

Les mécanismes gauche et droit sont vendus séparément.

PHOTOS DU PRODUIT

