


Détail Technique

Loquet verre-à-verre de 90°



Loquet à 90° à montage verre-à-verre



Gabarit de découpe du verre



Instruction d'installation

MODÈLE	Largeur porte max.	Poids porte max.	Épaisseur de verre
PGLGG090170	1000mm	40KG	10 - 12mm
PGLGG090171	1000mm	40KG	10 - 12mm

Fini
170 = Acier inoxydable
171 = Acier inoxydable poli



Outils requis pour installation

Niveau, ruban à mesurer, ensemble de clefs hexagonales, cales en plastique

Étape 1. S'assurer que tous les panneaux sont fait en verre trempé.

Étape 2. Prendre les mesures et le poids du panneau de porte. Ne pas excéder la largeur de porte maximale, ni la capacité de poids maximale recommandés.

Étape 3. Préparer le panneau de verre tel qu'indiqué sur le gabarit de découpe de verre, en respectant les distances recommandées.

Étape 4. Installer le loquet sur la porte tel que montré sur le dessin d'installation.

Étape 5. Finaliser l'installation de la porte et vérifier si l'ouverture et la fermeture se fait normalement.

